

Dieses Dokument ist gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung – Anhang II Modul C2 oder Modul D verfasst worden. (außer im Falle einer spezifischen Herstellung für einen individuellen Anwender).

BESCHREIBUNG

Gehörschützer, Kunststoffohrmuscheln mit Schaumstoffauskleidung, mit Schaumstoff gefüllte Polster, Kunststoffkopfband, 33dB.

ANWEISUNGEN FÜR LAGERUNG, GEBRAUCH, REINIGUNG, WARTUNG, SERVICEARBEITEN UND DESINFEKTION

Ziehen Sie die Stöpsel nach außen und positionieren Sie die Gehörschutzmuscheln über den Ohren, damit sichergestellt wird, dass die Polster die Ohren ganz umschließen und dicht und fest am Kopf anliegen. Für einen größeren Schutz und Komfort sollte dieses Produkt:

1. Gemäß diesen Anleitungen eingesetzt werden
2. Immer getragen werden, wenn der Benutzer Lärm ausgesetzt ist
3. Regelmäßig auf Verschleiß und Schäden untersucht werden. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren.

Bei Nichtgebrauch oder während des Transports in einem Behälter geschützt vor direktem Sonnenlicht, Chemikalien und ätzenden Substanzen aufbewahren, um Schäden durch physischen Kontakt mit harten Oberflächen/Gegenständen zu vermeiden.

WICHTIG

Für einen optimalen Schutz müssen die Ohrpolster dicht und fest am Kopf anliegen. Alles, was die Dichtung beeinträchtigt, wie zum Beispiel lange Haare, dicke oder schlecht sitzende Brillen, Stifte oder Kappen beeinträchtigen die Gesamtleistung des Gehörschutzes und bieten daher weniger Schutz. Biegen und verformen Sie nicht das Stirrband, da dies ebenfalls den gebotenen Schutz verhindert.

WARNUNG

Wenn die Empfehlungen nicht eingehalten werden, wird der geleistete Schutz erheblich beeinträchtigt. Waschen Sie die Ohrmuscheln und die Ohrpolster regelmäßig nur mit milder Seifenlauge. Nicht ganz ins Wasser eintauchen. Weitere Informationen müssen beim Hersteller erfragt werden. Gehörschützer und insbesondere Ohrpolster können bei Gebrauch verschleifen und sollten in häufigen Intervallen zum Beispiel auf Risse und Brüche untersucht werden. Das Anbringen von Hygieneauflagen auf die Polster kann die akustische Leistung des Gehörschutzes beeinträchtigen. Gewicht 241,6 Gramm.

Die während relevanter technischer Tests aufgezeichnete Leistung, um die von der PSA bereitgestellten Schutzgrade bzw. Schutzklassen zu überprüfen:

Kategorie III

Name, Adresse und Identifikationsnummer der in der Konformitätsbewertung der PSA involvierten benannten Stelle(n)*

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland. Notified body: 2777

Name, Adresse und Identifikationsnummer der in der Konformitätsbewertung der PSA involvierten zugelassenen Stelle(n)

SATRA Technology Centre Limited: Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire NN16 8SD. UK. Approved body: 0321

Verwendete harmonisierte Standards / technische Spezifikationen*

EN 352-1: 2002

Website (wo auf die EU- und GB-Konformitätserklärung zugegriffen werden kann)*

www.scan-safety.com

Die markierten Informationen müssen nicht in den von dem Hersteller bereitgestellten Anleitungen vorhanden sein, wenn die EU- bzw. GB-Konformitätserklärung der PSA beigefügt ist

Minimale Schalldämpfung SNR = 33dB H = 34dB M = 31dB L = 23dB
Schalldämpfung

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	19,6	23,0	32,5	39,5	33,9	40,1	40,2
Standardabweichung (dB)	2,6	2,3	2,7	2,4	2,5	3,2	3,9
Angenommener Schutz (dB)	17,020	17,29	33,71	31,4	36,9	36,3	



UK AB0321 **CE** NB2777
CA

Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.scan-safety.com

MANUFACTURER: SCAN SAFETY PRODUCTS

3 White Lodge Business Estate, Hall Road,
Norwich, Norfolk, NR4 6DG, UK.

EU REP: TUCKS O'BRIEN LTD

24 Magna Drive, Magna Bus. Park, Citywest
Rd, Dublin 24, D24 FNYO, Ireland.

E-mail: enquiries@scan-safety.com

DORMOLE LIMITED

SCAN ist ein Handelsname, der von Dormole Limited verwendet wird. Dormole Limited ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen mit der Gründungsnummer 1156193, dessen eingetragener Sitz sich in Long Reach, Gilleon Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, DA2 6QE, Vereinigtes Königreich befindet.